



☐ Zemní tyč ZT01 – 2m. Spoje v zemi provést dvojitě svorkami, nebo svárem.

⊙ Zkušební svorka SZ + ochranný úhelník OÚ + 2x držák ochranného úhelníku DUZ

○ Jímací tyč JP10 (1m)+držák jímací tyče DJ4h+svorka SJ01+ochranná stříška OS1

● Okapy připojit svorkami SO, padák svorkou SP1, odbočení a křížení svorkami SK a SS

Vlajkový stožár připojit svorkou ST 05 ke svodu č.1

Stožár STA připojit přes jiskřičku k jímacímu vedení

BLESKOSVOD